



วาล์วตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ

Electric Water Timer

ประนจับเวลา • ประนจับน้ำ • ประนจับค่าใช้จ่าย

ส่วนประกอบต่างๆ



ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์นี้ สามารถใช้งานได้กับน้ำเย็นเท่านั้น

- แรงดันของน้ำเข้า : สูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำเข้า : สูงสุด 60 °C

การเตือนก่อนไฟฉายอ่อน

ไฟเตือนก่อนไฟฉายอ่อนจะกระพริบขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ถ่านไฟฉายยังมีกำลังไฟพอ แต่เมื่อถ่านไฟฉายกำลังไฟอ่อนลงอีก ไฟเตือนก่อนไฟฉายอ่อนจะยังคงกระพริบอยู่ แต่วาล์วจะปิดตัวเองทันที และเมื่อถ่านหมด ไฟเตือนก็จะหยุดกระพริบไปด้วย

ความถี่ในการให้น้ำ (Frequency)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 72 ชั่วโมง หรือ 1 สัปดาห์

ระยะเวลาในการให้น้ำ (Run Time)

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 หรือ 120 นาที

วันและเวลาที่ตั้งโปรแกรม		ความถี่ในการให้น้ำ	ระยะเวลาในการให้น้ำ
	:		
	:		
	:		

การติดตั้งอุปกรณ์


1. เปิดฝาครอบรังใส่ถ่านไฟฉายออก แล้วใส่ถ่านอัลคาไลน์ AAA (UM4) 1.5V. จำนวน 2 ก้อนลงในรังถ่าน
2. หลังจากใส่ถ่านไฟฉายเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบอุปกรณ์โดย หมุนปุ่ม Run Time ไปที่ ตำแหน่ง ON ผู้ใช้จะได้ยินเสียงมอเตอร์ภายในอีก 30 วินาที
3. ถ้าทำตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว แต่ไม่ได้ยินเสียงของมอเตอร์ ให้ตรวจสอบที่ถ่านไฟฉาย และตรวจดูว่าใส่ถ่านถูกต้องแล้วหรือไม่
4. หมุนคลายแหวนล็อกจนกว่าข้อต่อก็อกน้ำจะสามารถหมุนได้อย่างอิสระ แล้วขันข้อต่อก็อกน้ำเข้ากับก็อกน้ำให้แน่น เมื่อหมุนจัดตำแหน่งของวาล์วให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการแล้ว ให้ขันแหวนล็อกให้แน่น แล้วจึงเปิดก็อกน้ำ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันเกลียวของวาล์วตั้งเวลาเด็ดขาด
5. หมุนปุ่มหมุนตั้งความถี่ในการให้น้ำ (Frequency) และระยะเวลาในการให้น้ำ (Run Time)
6. จดบันทึกวันและเวลาที่ตั้งโปรแกรม รวมถึงความถี่และระยะเวลารดน้ำที่ได้ตั้งไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตต่อไป

7. หากต้องการร่นน้ำหรือหยุดร่นน้ำในทันที ผู้ใช้งานสามารถใช้การเปิด-ปิดแบบ Manual ได้โดยหมุนปุ่ม Run Time ไปที่ ON หรือ OFF และเมื่อใช้งานเสร็จก็ให้ปรับกลับไปที่ระยะเวลาการร่นน้ำที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
8. หน้าปัดจะต้องถูกครอบด้วยฝาครอบตลอดเวลา
(ยกเว้นขณะที่ตั้งโปรแกรม)

ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม


1. 6 โมงเช้าและ 6 โมงเย็นของทุกวัน เป็นเวลา 10 นาที

ในวันแรกที่ตั้งโปรแกรม เวลา 6 โมงเช้าหรือ 6 โมงเย็นก็ได้ ให้หมุนปุ่ม Frequency ไปที่ 12 และหมุนปุ่ม Run Time ไปที่ 10 โดยหลังจากนี้ 12 ชั่วโมงวาล์วจะเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา 10 นาที และต่อไปนี้ในเวลา 6 โมงเช้าและ 6 โมงเย็นของทุกวัน วาล์วรดน้ำจะทำการเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา 10 นาที



2. ทุกๆ 7 โมงเช้าเป็นเวลา 20 นาที

ในวันแรกที่ตั้งโปรแกรม เวลา 7 โมงเช้า ให้หมุนปุ่ม Frequency ไปที่ 24 และหมุนปุ่ม Run Time ไปที่ 20 ต่อไปนี้วาล์วรดน้ำจะเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา 20 นาทีในเวลา 7 โมงเช้าของทุกวัน โดยจะเริ่มรดน้ำครั้งแรกในวันถัดไป



ถ้าทำการสวมนาแล้วและตั้งโปรแกรมแล้วแต่น้ำไม่ไหลเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ตรวจเช็คจุดต่างๆดังนี้

1. ก๊อกน้ำเปิดแล้วหรือไม่
2. ถ่านที่อยู่ในสภาพดี/ถ่านหมดหรือไม่
3. เช็kpุ่มหมุนทั้งสองว่าอยู่ตรงตามตำแหน่งที่ได้บันทึกไว้หรือไม่
4. ระยะเวลาของปุม Frequency จะต้องมากกว่าระยะเวลาของปุม Run Time
5. ถ้าตรวจเช็คตามข้อที่ 1-4 แล้ว แต่ว่ายังไม่ทำงาน ให้ติดต่อร้านค้าที่ซื้อมาทันที

การเพิ่มเวลาเว้นช่วงการรดน้ำ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเวลาเว้นช่วงการรดน้ำได้ โดยกดปุ่มเพิ่ม
เวลาด้วยปลายปากกา การกด 1 ครั้งจะเพิ่มเวลาไปอีก
ครึ่งละ 1 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้มากที่สุด 12 ชั่วโมง
ถ้าหากกดปุ่ม 3 ครั้ง วาล์วตั้งเวลาก็จะเพิ่มระยะเวลาเว้น
ช่วงการรดน้ำในครั้งต่อไปออกไปอีก 3 ชั่วโมง