





ตัวควบคุมรุ่น ELITE จาก Rain มีทั้งแบบติดตั้งในร่ม และกลางแจ้ง มีให้เลือก 4 , 6, 8 หรือ 10 สถานี เหมาะสำหรับใช้งานในที่อยู่อาศัย *โปรแกรมเป็นอิสระต่อกัน*

สารบัญ

- หน้า 1 คุณสมบัติเทคนิค
- หน้า 2 ตัวควบคุม
- หน้า 4 การเชื่อมต่อไฟฟ้า
- หน้า 6 การติดตั้งแบตเตอร์รี่ เวลาปัจจุบัน และการตั้งค่าวัน
- หน้า 7 การวางแผนการรดน้ำ
- หน้า 9 การตั้งเวลาด้วยตนเอง (Manual)
- หน้า 10 คุณสมบัติของ Budget
- หน้า 11 คุณสมบัติเพิ่มเติมของ ปั้ม และเซ็นเซอร์น้ำฝน
- หน้า 12 การแก้ไขปัญหา

คุณลักษณะ ทางเทคนิค (รุ่นติดตั้งในร่ม)

- มีรุ่น 4, 6, 8 หรือ 10 สถานี
- มีหน้าจอขนาดใหญ่ และมีไฟหน้าจอแบบ LCD
- ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน (ต้องเป็น Alkaline เท่านั้น)
- จ่ายไฟ 9 VDC เท่านั้น
- โปรแกรม อิสระต่อกัน
- เริ่มต้นการรดน้ำ 4 เวลา/สถานี
- เวลารดน้ำ ตั้งแต่ 1-240 นาที/สถานี
- รอบการรดน้ำ รายสัปดาห์
- โหมดการ ปรับ เพิ่ม/ลด ปริมาณน้ำ จาก 10% 200%
- สามารใช้ร่วมกับ เซ็นเซอร์น้ำฝนได้
- มีฟังก์ชั่นแสดงแบตเตอร์รี่อ่อน
- มีหน่วยความจำบันทึกโปรแกรมในภาวะไฟฟ้าดับ



คำเตือน หากต้องติดตั้งกลางแจ้ง ควรหาที่กำบังให้ตัวตั้งเวลา เพื่อป้องกันน้ำจากสภาพอากาศ

Α	ตัวเลือกเป็นวงกลม		
AUTO	เมื่อหน้าปัดถูกหมุนไปตรงตำแหน่ง AUTO โปรแกรมจะตั้งค่าให้ทำงานโดยอัตโนมัติ		
SET	เมื่อหน้าปัดหมุนไปตำแหน่ง SET เป็นการตั้งค่าวัน และเวลาปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนได้		

В	ปุ่มโปรแกรม			
Ċ.	ปุ่มเพิ่มค่า			
Ś	ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันค่า และดำเนินขั้นตอนถัดไป (ENTER)			
	ปุ่มลดค่า			
С	ช่องขั้ว			
24 vac	ช่องเสียบสายหม้อแปลง			
sensor	ช่องเสียบเซ็นเซอร์น้ำฝน			
18	ช่องเสียบโซลินอยด์วาล์ว			
16	ปุ่ม Clear ล้างโปรแกรม			
17	ฟิวส์ป้องกัน 1.0 A			
18	ปุ่ม Reset รีสตาร์ท ตัวตั้งเวลา			
D	ปุ่มพิเศษ			
MANUAL	MANUAL ช่วยในการรดน้ำด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปรบกวนกับโปรแกรมที่ตั้งไว้			
EXTRA	EXTRA ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการเริ่มต้นของเครื่องสูบน้ำ และเซ็นเซอร์			
BUDGET	BUDGET ช่วยในการ เพิ่ม-ลด ค่าการรดน้ำเป็น %			
Е	หน้าจอแสดงผล			
1	เซ็นเซอร์น้ำฝนมีการใช้งาน			
2	แสดงผลว่าแบตเตอร์รี่สำรองอยู่ในระดับต่ำ			
3	การหน่วงการเริ่มต้นการใช้งาน			
4	การส่งออกปุ๋ยได้ถึง 90 % ด้วยการเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 %			
5	แสดงเวลาถัดไป			
6	แสดงเวลาเริ่มต้น			
7	แสดงโปรแกรม			
8	แสดงให้เห็นว่าขณะนี้กำลังรดน้ำ			
9	โปรแกรม Budget มีการใช้งาน			
10	ชั่วโมง			
11	วัน			
12	แสดงให้เห็นเวลาในการให้น้ำ			
13	วันในสัปดาห์			

โปรแกรม Manual กำลังทำงาน

15



โซลินอยด์แต่ละตัวจะมีสายสีดำและสีแดงหรือสีอื่นา

- สายสีแดงระบุจำนวนโซนเชื่อมต่อตรงขั้วที่บอกหมายเลข
- สายสีดำเชื่อมต่อไปยังช่องที่บอกสัญลักษณ์ C โดยทำการรวมสายไฟสีดำของโซลินอยด์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ตัวตั้งเวลา RAIN elite 9 vdc

คำเตือนวาล์วไฟฟ้า

 ถ้าระยะห่างระหว่างตัวตั้งเวลาและวาล์วน้อยกว่า 300 เมตร ใช้สายไฟ 1 mm² การป้องกันสายที่ดีควรเดินสายผ่านท่อพีวีซี เพื่อป้องกันมากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการฝังสายไฟในจุดเสี่ยง หรือจุดที่คิดว่าจะมีการขุดร่องในอนาคต

 แต่ละวาล์วจะมีสายไฟ 2 เส้น เส้นที่ 1 สำหรับเชื่อมต่อเป็น สายสามัญทั่วไป เชื่อมต่อกับตัวตั้งเวลาของแต่ละวาล์วซึ่งจะมี หมายเลขบอกอยู่ ส่วนเส้นที่ 2 ของแต่ละวาล์ว จับมารวม กับให้เป็นเส้นเดียว เชื่อมต่อกับตัวตั้งเวลาช่อง Common C



การเชื่อมต่อสายไฟกับตัวตั้งเวลา

- ถอดฝาครอบขั้วที่ตัวตั้งเวลาออก
- ตัดพลาสติกครอบสายไฟออก 6 มิลลิเมตร
- ใช้ไขควงขนาดเล็กหมุนเพื่อใส่สายไฟเข้าไปที่ตัวตั้งเวลา
- สายไฟของวาล์ว 1 เส้น เชื่อมต่อไปยังช่องที่ติดป้ายหมายเลข 1-6
- สายไฟของวาล์วอีก 1 เส้น ของแต่ละวาล์วให้รวมกันและต่อเข้าไปยังช่อง Common ©

เซ็นเซอร์น้ำฝน

 สามารถเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์น้ำฝน หรือเซ็นเซอร์อื่นๆได้ วัตถุประสงค์ของการใช้เซ็นเซอร์น้ำฝน คือจะสั่งให้ตัวตั้งเวลา หยุดการทำงาน ในวันเวลาที่มีฝนตกในปริมาณน้ำฝนที่มากพอ







การติดตั้งแบตเตอรี่

 เปิดช่องใส่แบตเตอร์รื่ออก โดยคลายสกรู (น๊อต) 2 ตัวออก จากนั้นใส่ถ่าน AA 2 ก้อน (Alkaline) เท่านั้น ลงในช่อง ปิดฝาแล้วขันสกรูให้แน่น

ช่องใส่แบตเตอร์รี่ ไม่มีแบตเตอร์รี่มาให้



ช่องใส่แบตเตอร์รี่

การตั้งเวลาปัจจุบัน และตั้งวัน ทมุนไปยังตำแหน่ง SET

• ต่ำแหน่ง HOUR (ชั่วโมง) จะกระพริบ ให้ กด ปุ่ม ↔ หรือ → ในการปรับค่า ตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม
 ENTER เพื่อยื่นยันการตั้งค่า ตำแหน่ง นาที จะกระพริบ ให้ กด ปุ่ม ↔ หรือ → ในการปรับค่า ตั้ง
 ค่าเสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยื่นยันการตั้งค่า





การวางแผนการรดน้ำ

้ตัวตั้งเวลา ELITE ช่วยให้การตั้งระยะเวลาในการรดน้ำและวันในการให้น้ำเป็นอิสระจากกัน

ขั้นที่ 1 เริ่มต้นการตั้งเวลา

เวลาเริ่มต้นการให้น้ำจะเริ่มต้นที่ตัวตั้งเวลาโดยการหมุนหน้าปัดไปที่ ZONE 1

ตำแหน่ง ชั่วโมง จะกระพริบให้ กด ปุ่ม ↔ หรือ 〜 ในการปรับค่า ตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยัน การตั้งค่า จากนั้นตำแหน่ง **นาที** จะกระพริบให้ กด ปุ่ม ↔ หรือ 〜 ในการปรับค่า ตั้งค่า เสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยื่นยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป



ขั้นที่ 2 การตั้งระยะเวลาในการให้น้ำ

เป็นการกำหนดระยะเวลาในการให้น้ำของวาล์วในสถานีนั้นๆ **0** จะกระพริบขึ้น ให้ กด ปุ่ม ⊕ หรือ — ในการปรับค่า (ระยะเวลาในการให้น้ำต่ำสุดที่ 1 นาที และสูงสุดที่ 240 นาที ตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยื่นยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

* โปรดทราบว่า ตัวระยะเวลาของโซนมีการตั้งค่าที่ 0 วาล์วจะยังคงปิดและจะไม่มีการรดน้ำเกิดขึ้น



ความถี่เป็นช่วงเวลาระหว่างรอบการให้น้ำในครั้งต่อไป MO จะกระพริบ ถ้าต้องการให้รดน้ำใน วันจันทร์ ให้กดปุ่ม (+) สัญลักษณ์ □ จะครอบ MO แสดงว่ารดน้ำในวันจันทร์ ถ้าไม่ต้องการ รดน้ำในวันนั้นๆ ให้กดปุ่ม ─ จะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ □ ครอบในวันที่ไม่ต้องการรดน้ำ ทำจนครบ ทั้งหมด 7 วัน

ตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยื่นยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

(สามารถตั้งได้ทั้งหมด 4 ช่วงเวลา คือ โปรแกรม A ,B ,C ,D 1 โปรแกรมตั้งได้ 1 เวลา)

*** หากตั้งวันในการรดน้ำผิด หรือต้องการเปลี่ยนวันในการรดน้ำ ให้ทำการ กด ENTER ข้ามขั้นตอนอื่น เพื่อกลับมายังตำแหน่งการตั้งวันในการรดน้ำ เพราะตัวโปรแกรมไม่สามารถย้อนกับไปตั้งใหม่ได้

กดปุ่ม EXTRA เพื่อกำหนดช่วงเวลาการรดน้ำแบบพิเศษ

ช่วงที่ 1 จ^ะกระพริบขึ้นมา หมายถึงรดน้ำทุกๆวัน หน้าจอจะแสดงวันที่เหลือก่อนที่จะกำหนดการใช้งาน *ตัวอย่าง*

*** หากต้องการกลับไปยังหน้า MO ให้กด EXTRA อีกครั้ง





การตั้งค่าปุ๋ย



การรดน้ำแบบ MANUAL ALL

สามารเปิดรดน้ำได้โดนไม่ไปรบกวนกับ โปรแกรมที่เราตั้งไว้ได้ โดยกดที่ปุ่ม MANUAL สัญลักษณ์ ALL จะกระพริบบนหน้าจอ

โดยกดปุ่ม **ENTER** ทุกพื้นที่ (ZONE) จะเริ่ม รดน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาจาก 3 นาทีเป็นเวลาอื่นได้





การรดน้ำแบบ MANUAL ZONE

<u>manual</u> zone

โปรดทราบว่าตัวตั้งเวลาจะถามระยะเวลาที่คุณต้องการ รดน้ำตอนนั้น สำหรับทุกโซนก่อนที่จะทำการเริ่มรดน้ำ ถ้าไม่ ต้องการรดน้ำในโซนไหน ให้เลือกระยะเวลาเป็น 0 * การตั้งค่าในฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ู้ในพึงก็ชั่น **BUDGET** จะช่วยปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการรดน้ำทั้งหมดคิดเป็น (%) ร้อยละ คุณสามารถเปลี่ยน % การรดน้ำได้จาก ต่ำสุด 10 % ถึง 200%

ตัวอย่าง

ตั้งเวลารดน้ำที่ 7 โมงเช้า รดน้ำเป็นเวลา 10 นาที ต่อโซน ถ้าเราเลืองฟังก์ชั่น Budget แล้วตั้งค่าที่ 70 % budget ดังนั้น เมื่อถึงเวลา 7 โมงเช้า ตัวตั้งเวลาจะเปิดรดน้ำ 7 นาที ต่อพื้นที่ เมื่อคุณเลือกใช้งานในฟังก์ชั่น Budget หน้าจอจะแสดงค่าเป็น (100 จะกระพริบ) เพิ่มหรือลดค่าให้กด ปุ่ม ⊕ หรือ ─ ตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม ENTER เพื่อยื่นยันการ ตั้งค่า และไปยังหน้าจอปกติ



ି କାର୍ଥକାର ଭାରଣ ସାହାର ସାହାର

elite

ข้อควรสนใจ

เมื่อคุณตั้งค่าใช้งานในฟังก์ชั่น Budget จะปรากฏสัญลักษณ์ % โชว์ที่หน้าจอหลัก แต่ถ้าคุณตั้งที่ 100 % หน้าจอจะเป็นปกติไม่แสดงผลอะไร ถ้ามีการเปลี่ยน % ระยะเวลาในให้น้ำของแต่ละโซนจะเปลี่ยนไป หากไม่ต้องการเปลี่ยนระยะเวลาในการรดน้ำในฟังก์ชั่น Budget ค่าจะต้องอยู่ที่ 100%

SEnS





ปัญหาและอาการที่พบ	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
● หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ " NO AC "	 ไม่มีไฟ AC จ่ายเข้าตัวตั้งเวลา รดน้ำ 	 ตรวจสอบว่าสายไฟเป็นปกติ ตรวจสอบว่า (ฟิวส์) หม้อแปลงมี การเชื่อมต่อถูกต้อง
 เซ็นเซอร์น้ำฝนไม่หยุดทำงาน เมื่อมันควรจะเป็น 	 เซ็นเซอร์น้ำฝนมีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ตัวโปรแกรมตัดสัญญาณเซ็นเซอร์ ทิ้ง 	 ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์น้ำฝนมีการ ร้อยสายไฟไปยังตัวควบคุมอย่าง ถูกต้อง ตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง ตรวจ สอบให้แน่ใจว่าตัวเซ็นเซอร์เปิด ใช้งาน
 จอแสดงผลถูกบล็อก หรือแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง 	 กระแสไฟจ่ายมากไป (แรงดันไฟฟ้าสูงสุด) 	 ตั้งค่าตัวควบคุมกด Reset และตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
 ตัวควบคุมไม่ได้หยุดการให้น้ำ 	 ตั้งโปรแกรมเริ่มต้นการรดน้ำมาก เกินไป 	 ตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

คำเตือน

หากมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงใดๆในการใช้อุปกรณ์ ทางบริษัทผู้ผลิต จะยกเลิกสิทธิในการรับประกันตัวสินค้า



้ จัดจำหน่ายโดย **บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด**

