


คู่มือการใช้งานตัวตั้งเวลารดน้ำ

# Galcon 9001 EZ




ติดตั้ง  
ในที่ร่ม

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด

# รายละเอียดส่วนประกอบของตัวตั้งเวลารดน้ำ 1

1. ข้อต่อเกลียวในเพื่อขันตัวตั้งเวลาเข้ากับก๊อกน้ำ  
เกลียวนอกขนาด 3/4"
2. กรองกันสิ่งสกปรก
3. ฝาครอบบน
4. เกลียวนอกขนาด 3/4"
5. รางถ่าน
6. ปุ่มตั้งค่าระยะเวลาการรดน้ำ (Duration)
7. ปุ่มตั้งรอบเวลาการเริ่มรดน้ำ (Cycle)
8. ปุ่มเริ่มทำงาน




- หันด้านที่มีรังถ่านขึ้น
  - เปิดฝาปิดรังถ่านออก
  - นำสายไฟต่อเข้ากับถ่าน 9 โวลท์ (9V)
  - นำถ่านแบบสายไฟใส่เข้าไปในรังถ่านให้เรียบร้อย จากนั้นจึงปิดฝารังถ่าน
  - ในขณะที่เปลี่ยนถ่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในรังถ่านแห้ง ไม่มีน้ำหรือความชื้นอยู่ภายใน
- ใช้ถ่านอัลคาไลน์เท่านั้น (แนะนำยี่ห้อ Energizer)



## การติดตั้งตัวตั้งเวลาเข้ากับก๊อกน้ำ 3

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ชันข้อต่อเกลียวในด้านบนของตัวตั้งเวลาเข้ากับก๊อกน้ำเกลียวนอก โดยการใช้มือหมุนตามเข็มนาฬิกา ต่อด้านเกลียวนอกเข้ากับระบบท่อน้ำที่ต้องการรดน้ำ (ควรใช้เทปพันเกลียวด้วย)



# การตั้งโปรแกรม

1. เปิดฝาหน้าขึ้น
2. หมุนปุ่มระยะเวลาการรดน้ำ (Duration) ไปยังตำแหน่งที่ระบุระยะเวลาการรดน้ำที่ต้องการ
3. หมุนปุ่มรอบเวลาการเริ่มรดน้ำ (Cycle) ไปยังตำแหน่งที่ระบุรอบเวลาการเริ่มรดน้ำที่ต้องการ
4. กดปุ่ม START เพื่อเริ่มการทำงาน วาล์วจะเปิดรดน้ำทันทีตามระยะเวลาการรดน้ำที่ตั้งไว้และเมื่อครบระยะเวลาการรดน้ำวาล์วจะปิดลงและจะเปิดใหม่อีกครั้งตามรอบเวลาการเริ่มรดน้ำที่ตั้งเอาไว้

**ตัวอย่างเช่น:** ถ้าคุณตั้งรอบเวลาการเริ่มรดน้ำ (Cycle) ไว้ที่ 1 Day และตั้งระยะเวลาการรดน้ำ (Duration) ไว้ที่ 30 Min. เมื่อกดปุ่ม START แล้วตัวตั้งเวลาจะเปิดทำงานทันทีเป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นวันถัดไปที่เวลาเดียวกันนี้ตัวตั้งเวลาจะเปิดทำงานอีกเป็นระยะเวลา 30 นาทีเช่นกัน ตัวตั้งเวลาจะทำงานเช่นนี้ต่อไปทุกๆวันจนกว่าจะมีการตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาการรดน้ำ และรอบ  
เวลาการเริ่มรดน้ำใหม่ได้โดยการหมุนปุ่มทั้งสองถึงแม้จะได้  
กดปุ่ม START ไปแล้วก็ตาม ตัวตั้งเวลาจะทำงานตามตำแหน่ง  
ปุ่มที่ปรับตั้งใหม่เป็นหลัก

ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม หากต้องการตั้งระยะเวลาการรดน้ำ 3 ชั่วโมง โดยรดน้ำทุกๆ 3 วัน แต่ต้องการจะเริ่มเปิดรดน้ำครั้งแรกในอีก 6 ชั่วโมงถัดไป

1. หมุนปุ่มระยะเวลาการรดน้ำ (Duration) ไปยังตำแหน่งที่ 3 Hr.
2. หมุนปุ่มรอบเวลาการเริ่มรดน้ำ (Cycle) ไปยังตำแหน่งที่ Delay
3. กดปุ่ม STRAT ค้างไว้จนได้ยินเสียงคลิกครบ 6 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีน้ำไหลออกมาด้วย

แล้วจึงปล่อยมือจากปุ่ม(เสียงคลิกแต่ละครั้งหมายถึงจำนวนชั่วโมงที่ต้องการช่วงเวลาการเปิดรดน้ำครั้งแรกไป)

4. หมุนปุ่มรอบเวลาการเริ่มรดน้ำ (Cycle) ไปยังตำแหน่งที่ 3 Day หากคุณตั้งช่วงเวลาเป็นเลขคี่ (เช่น หน่วง 3 ชั่วโมง) คุณจะได้ยินเสียงคลิกอีกครั้งใน 2 – 3 วินาทีหลังจากคุณปล่อยมือจากปุ่มแล้ว เสียงคลิกนี้เป็นการปิดวาล์วไว้จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งหน่วงไว้จึงจะเปิดการทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนรอบเวลาการเริ่มรดน้ำให้ถอดถ่านออกจากตัวเครื่องทิ้งไว้ 3 นาทีจึงใส่ถ่านกลับเข้าไปแล้วตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง

หากไม่จำเป็นต้องใช้งานตัวตั้งเวลาเป็นเวลานานควรถอดถ่านออกจากถังถ่าน ควรล้างทำความสะอาดกรองที่ทางน้ำเข้าด้านบนของเครื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง หากไม่มีการทำความสะอาดกรองอาจเกิดปัญหาการอุดตันได้ อายุของถ่านจะใช้งานได้ประมาณ 1 ปีขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปิดปิดที่ตั้งโปรแกรมไว้